

Instructions

INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE RAPIDE POUR LE PROGRAMMATEUR

Pour les programmeurs à double programmation pour les systèmes d'arrosage Dial Star™

1. Régler la date et l'heure:

- Positionner le commutateur sur heure/data (Time/date)
- Pour désigner l'heure, appuyer sur "+" ou "-" pour régler l'horloge sur l'heure correcte. Appuyer sur **enter**. Le curseur clignotant se place sur A pour année (year).
- Appuyer sur "+" ou "-" pour sélectionner l'année actuelle. Appuyer sur **enter**. Le curseur clignotant se place sur M pour mois. (month)
- Appuyer sur "+" ou "-" pour sélectionner le mois actuel. Appuyer sur **enter**. (January is 1, February is 2, etc.). (Janvier est 1, Février est 2, etc.). Le curseur clignotant se place sur D pour date (day).
- Appuyer sur "+" ou "-" pour sélectionner la date actuelle. Appuyer sur **enter**. L'heure actuelle s'affiche à l'écran.

F. Pour réviser les réglages, appuyer sur suivant (next) Pour changer les réglages, répéter les étapes A à R.

2. Régler les temps de démarrage pour les programmes A et B:

- Positionner le commutateur sur les heures de démarrage (cycle start times). Le curseur clignotera sur l'heure de démarrage 1 à l'écran.
- Pour désigner l'heure de démarrage, appuyer sur "+" ou "-" pour régler l'horloge sur les heures désignées. Appuyer sur **enter**. Le curseur clignotant se place sur le temps de démarrage 2.
- Si plus d'un temps de démarrage est requis, vous pouvez répéter l'étape B, et ce, jusqu'à atteindre un maximum de quatre temps de démarrage par jour pour les programmes A et B.
- Pour réviser les temps de démarrage, appuyer sur suivant (next). Pour effacer un temps de démarrage, appuyer sur effacer (clear). Pour changer un temps de démarrage, répéter les étapes A et B.

3. Régler la durée de la zone pour les programmes A et B:

- Positionner le commutateur sur zone/durée (zone/duration) A ou B. Le curseur clignotera sur la station 1. Pour sélectionner la durée d'arrosage pour la station 1, appuyer sur "+" ou "-" pour désigner la durée désirée ente 1 et 99 minutes. Appuyer sur **enter**.
- Répéter l'étape A pour toute autre station ("A" ou "B" apparaît sur la station en cours de programmation).
- Pour réviser les durées d'arrosage, appuyer sur suivant (next) Pour effacer une durée d'arrosage, appuyer sur effacer (clear). Pour modifier une durée d'arrosage, répéter l'étape A.

4. Sélectionner les jours d'arrosage actifs dans le programme A:

- Appuyer sur le commutateur sur jours d'arrosage (day of week); le curseur clignotera sur "M" pour Lundi.
- Pour activer un jour pour arrosage, Appuyer sur **enter**. Le curseur se placera sur le jour suivant. Un indice se placera sur les jours de la semaine

étant actifs pour l'arrosage. Aucun arrosage ne sera effectué les jours sans indice.

- Répéter les étapes A et B. Tout jour ou tous les jours de la semaine peuvent être sélectionnés.
- Pour sélectionner un arrosage tous les 2 jours, appuyer sur suivant (next) jusqu'à place le curseur sur "2ième". Appuyer sur **enter**.
- Pour sauter un jour d'arrosage, appuyer sur suivant (next) Pour modifier des jours d'arrosage actifs, appuyer sur effacer (clear), répéter les étapes A et B.

Note: Il n'est pas possible de sélectionner simultanément l'option "sélection de certains jours de la semaine" et l'option "tous les deux jours".

5. Sélection d'un intervalle d'arrosage dans le programme B:

- Positionner le commutateur sur intervalle d'arrosage (watering interval). Le curseur clignotera sur intervalle (interval) à l'écran.
- Pour sélectionner un intervalle de jours entre arrosage, appuyer sur "+" ou "-" (Par exemple: un intervalle égal à 5 permettra un arrosage tous les 5 jours). Appuyer sur **enter** pour activer l'intervalle.

- Pour sélectionner un arrosage durant les jours pairs ou impairs, appuyer sur suivant (next), jusqu'à ce que le curseur clignote sur la position pair ou impair (odd or even) Appuyer sur **enter**.

6. Arrosage automatique:

- Pour arroser suivant un plan automatique sélectionné, positionner le commutateur sur auto.

7. Arrosage manuel:

- Positionner le commutateur sur auto.
- Appuyer sur manuel (manual), pour arroser toutes les stations pendant les durées d'arrosage actives pour les programmes A et B. Appuyer sur **enter** pour démarrer l'arrosage.
- Pour arroser uniquement les stations actives pour le programme A ou B, appuyer sur suivant (next) jusqu'à ce que "A" ou "B" apparaissent sous programme (program) dans le coin gauche de l'affichage. Appuyer sur **enter** pour commencer l'arrosage.

- Pour arroser une station spécifique, appuyer sur suivant (next) jusqu'à ce que le curseur s'aligne avec la station désirée. L'affichage indiquera "—". Appuyer sur "+" ou "-" pour placer le curseur sur la durée d'arrosage désirée. Appuyer sur **enter** pour activer l'arrosage.

8. Délais de 24, 48 ou 72 heures vu la pluie:

- Positionner le commutateur sur auto.
- Appuyer sur délai pluie (rain delay). L'arrosage sera arrêté pendant une période de 24 heures à partir du moment où le bouton délai pluie (rain delay) est pressé, sans modifier le programme.
- Pour augmenter le délai pluie (rain delay) jusqu'à 48 heures, appuyer sur le bouton délai pluie (rain delay) une seconde fois. Appuyer de nouveau pour un délai de 72 heures.
- Pour arrêter le délai pluie (rain delay) et retourner à l'arrosage automatique, appuyer sur appuyer sur effacer (clear).

9. Arrêt complet du système:

- Pour arrêter tout arrosage complètement, positionner le commutateur sur la position arrêt (off).