

Instrucciones

INSTRUCCIONES DE REFERENCIA RÁPIDA PARA REGULADOR

1. Para fijar la hora y la fecha:

- A. Pase el dial giratorio a hora/fecha (time/date).
 B. Para fijar la hora oprima la tecla del signo "+" o la del signo "-" para cambiar en el reloj la hora correcta del día. Oprima entrada (enter). El cursor intermitente pasa a la A para seleccionar el año (year).
 C. Para fijar el año oprima la tecla del signo "+" o la del signo "-" para pasar al año actual. Oprima entrada (enter). El cursor intermitente pasa a la M para seleccionar el mes (month).
 D. Para fijar el mes oprima la tecla del signo "+" o la del signo "-" para pasar al mes actual. Oprima entrada (enter). (Enero es 1, febrero es 2, etc.). El cursor intermitente pasa a la D para seleccionar al fecha (day).
 E. Para fijar la fecha oprima la tecla del signo "+" o la del signo "-" para pasar a la fecha actual. Oprima entrada (enter). En la pantalla aparece la

hora correcta.

- F. Para repasar los distintos valores o posiciones oprima siguiente (next). Para cam-biarlos, repita los pasos A a E.

2. Para fijar las horas de inicio para los programas

A o B:

- A. Haga girar el dial a las horas de inicio (cycle start times) A o B. The cursor will blink at start time 1 on the display.
 B. Oprima la tecla del signo "+" o la del signo "-" para pasar a la hora de inicio deseada. Oprima entrada (enter). El cursor avanza hasta la hora de inicio 2.
 C. Si se requiere más de una hora de inicio, repita el paso B hasta un máximo de cuatro veces por día para los programas A o B.
 D. Para repasar las horas de inicio, oprima siguiente (next). Para borrar una hora de inicio oprima borrar (clear). Para cambiar una hora de inicio, repita los pasos A y B.

3. Para fijar el tiempo (Zone) de duración zone para los programas A o B:

- A. Haga girar el dial a zona/periodo (zone/duration). El cursor parpadea en la estación 1. oprima la tecla del signo "+" o la del signo "-" para avanzar hasta la duración deseada de 1 a 99 minutos. Oprima entrada (enter).

- B. Repita el paso A para cualquiera de las otras estaciones ("A" o "B" aparece en la estación que se está programando).
 C. Para repasar los distintos periodos de duración de riego, oprima siguiente (next). Para borrar cualquiera de los periodos de duración de riego, oprima borrar (clear). Para modificar cualquiera de los periodos de duración de riego repita el paso A.

4. Selección de los días de riego activo en el programa A:

- A. Haga girar el dial a días de riego (day of week). El cursor parpadea en la "M" para el lunes.
 B. Para activar uno de los días para el riego, Oprima entrada (enter). El cursor avanza hasta el día siguiente. El signo de una bandera aparece Instrucciones sobre los días de la semana para

PROOF NO: 1

DATE: 09.04.09

DES: SM SPCK: XX

JOB NO: NA

CLIENT: Orbit

SKU: 57096

UPC: NA

FILE NAME: 57096-50S rB.indd

SOFTWARE: InDesign CS3

DIMENSIONS:

FLAT: W: 4.88" H: 2.55"

FINISHED: W 4.88" D: " H 2.55"

COLORS



Registration



color non printing



color non printing



K



PMS
????



PMS
????



PMS
????

ADDITIONAL INSTRUCTIONS:

- **Font sizes cannot be smaller than 7 pt.**
-
-

Printers are responsible for meeting print production requirements. Any changes must be approved by the client and Fluid Studio.

PRINTED PIECE MUST MEET DESIGNATED SPECIFICATIONS ON THIS FORM.

© 2007 Fluid Studio. This work is the property of Fluid Studio, and cannot be used, reproduced or distributed in any way without their express permission.



FLUID

P 801 295 9820
F 801 951 5815

www.fluid-studio.net
1065 South 500 West
Bountiful, Utah 84010

indicar que son días activos de riego. No habrá riego en los días sin bandera.

C. Repita los pasos A y B. Se pueden seleccionar cualquiera o todos los días de la semana.

D. Para regar cada segundo día oprima siguiente (next) en "2nd". Oprima entrada (enter).

E. Para pasar por alto uno de los días de riego oprima siguiente (next) Para borrar uno de los días de riego oprima borrar (clear). Para modificar días activos de riego repita los pasos A y B. Nota: No es posible tener días que se entren semanalmente ni cada segundo día.

5. Selección de un intervalo de riego en el programa B:

A. Haga girar el dial a intervalo de riego (watering interval). El cursor parpadea en la pantalla en la palabra intervalo (interval)

B. Para entrar un intervalo de días para el riego oprima la tecla del signo "+" o la del signo "-" (Ejemplo: un intervalo de 5 regará cada quinto día). Oprima entrada (enter) para activar el intervalo.

C. Para entrar el riego en días pares o impares oprima

siguiente (next) hasta que el cursor parpadee a la izquierda de impar o de par. (odd or even) Oprima entrada (enter).

D. Para borrar el intervalo y los días pares o impares, oprima borrar (clear). Para modificar repita los pasos A, B o C.

6. Riego automático:

A. Para regar de acuerdo con el plan automático que se haya entrado, haga girar el dial a auto.

7. Riego manual:

A. Haga girar el dial a auto.

B. Oprima manual para regar todas las estaciones para los períodos de duración de riego activos en los programas A y B. Oprima entrada (enter) para comenzar el riego.

C. Para regar únicamente estaciones activas en el programa A o en el B oprima siguiente (next) hasta que aparezca "A" o "B" bajo programa (program) en el extremo izquierdo de la pantalla. Oprima entrada (enter) para iniciar el riego.

D. Para regar una estación específica oprima siguiente

(next) hasta que el cursor esté a la par con la estación deseada. En la pantalla se leerá "A" o "B". Oprima "+" o "-" para avanzar hasta la duración de riego deseada. Oprima entrada (enter) para activar el riego.

8. Demora de lluvia de 24, 48 ó 72 horas:

A. Haga girar el dial a auto

B. Oprima demora de lluvia (rain delay). El riego se discontinuará por un período de 24 horas, a partir del momento en que usted oprima demora de lluvia (rain delay) sin modificar el programa.

C. Para aumentar la demora de lluvia (rain delay) a 48 horas, oprima una segunda vez demora de lluvia (rain delay). Vuelva a oprimir para que el período sea de 72 horas.

D. Para discontinuar demora de lluvia (rain delay) y volver a riego automático oprima borrar (clear)

9. Apagado completo del sistema:

A. Para apagar completamente el riego, haga girar el dial a la posición apagado (off).

57096-50S Rev B