

## REFERENCIA RÁPIDA

PN 62001-51 Rev C

**Para Reposicionar-Oprima las teclas REAJUSTE y APAGADO al mismo tiempo. Sosténgalas por un segundo y luego suéltelas.**

### 1. Para fijar la Hora y el Día.

- Oprima la tecla DÍA/HORA.
- Oprima la tecla SIGUIENTE para hacer que el cursor avance hasta el día actual de la semana. Oprima ENTRADA.
- Oprima y sostenga la tecla + o la - para fijar la hora actual del día. Oprima ENTRADA.

### 2. Para fijar la Hora de Inicio y la Duración de Riego.

- Oprima la tecla COMIENZO/PERIODO.
- Oprima y sostenga la tecla + o la - para fijar la primera hora de inicio. Oprima ENTRADA.
- Oprima y sostenga la tecla + o la - para fijar la duración de riego de 1 a 360 minutos.
- Repita el paso 2 para horas de inicio y duraciones de riego adicionales, hasta un máximo de 4 por día.

### 3. Para fijar los Días de Riego.

- Oprima la tecla DÍAS DE RIEGO.

- Oprima SIGUIENTE para hacer que el cursor avance hasta los días de riego deseados (L, M, M, J, V, S, D, 2, 3). Oprima ENTRADA para cada día activo de riego, o para regar cada segundo o tercer día.

### 4. Para activar la Operación Automática.

- Oprima la tecla AUTO INICIA. En la pantalla aparecerá AUTO/RUN.

### 5. Para inactivar la Operación Automática.

- Oprima la tecla APAGADO. Aparecerá en la pantalla una gota de agua con la palabra OFF dentro de ella.

### 6. Para inactivar la Operación Automática por 24 horas.

- Oprima la tecla BORRAR. Aparecerá en la pantalla una gota de agua con las palabras 24 HOURS y OFF dentro de ella.

### 7. Riego Manual.

- Oprima la tecla MANUAL.
- Oprima y sostenga la tecla + o la - para seleccionar la duración deseada de riego. Oprima ENTRADA.
- Para cancelar el riego manual Oprima la tecla BORRAR.