


DIGITALE EINZELPORT-ZEITSCHALTUHR



EINLEGEN DER BATTERIEN

- Batteriefach an der Rückseite der Zeitschaltuhr herauschieben.
- Zwei AA-Alkalibatterien (1,5V, nicht inbegriffen) einlegen und Fach wieder zuschieben.
- Batterien austauschen, wenn Symbol für leere Batterie erscheint.

INSTALLATION

Zeitschaltuhr an Außenwasserhahn für Gartenschlauch anschließen und nach Programmierung einschalten.

PROGRAMMIEREN DER ZEITSCHALTUHR

- Drehschalter auf Positionen zum Programmeinrichten einstellen.

SET CLOCK (Uhreinstellung)

- Die +-Taste drücken, um die Uhrzeit vorlaufen zu lassen (zum schnellen Vorlauf Taste gedrückt halten).

- Die „-“-Taste drücken, um die Uhrzeit rückwärts laufen zu lassen (zum schnellen Rücklauf Taste gedrückt halten).

START TIME (Startzeit)

- Die +-Taste drücken, um die Startzeit vorlaufen zu lassen (zum schnellen Vorlauf Taste gedrückt halten).
- Die „-“-Taste drücken, um die Startzeit rückwärts laufen zu lassen (zum schnellen Rücklauf Taste gedrückt halten).

HOW LONG (Bewässerungsdauer)

Bewässerungsdauer mit + oder - auf 1 bis 240 Minuten einstellen.

HOW OFTEN (Bewässerungshäufigkeit)

Bewässerungshäufigkeit mit + oder - auf alle 6 Std., 12 Std. oder auf 1 bis 7 Tage einstellen. 1 steht für täglich, 2 jeden 2. Tag usw. bis zu 7 Tagen.

AUTO (Automatikmodus)

Zeitschaltuhr bewässert gemäß der programmierten Startzeit, Dauer und Häufigkeit.

RAIN DELAY (REGENVERZÖGERUNG)

- Im Automatikmodus die +-Taste drücken für 24 Std., 48 Std. oder 72 Std.
- Anzeige wechselt zwischen Uhrzeit und verbleibenden Stunden, bevor der programmierte Zyklus wieder aufgenommen wird.
- Zum Abschalten der Regenverzögerung Drehschalter auf OFF (Aus) und dann zurück auf AUTO stellen.

MANUAL (MANUELLE BEWÄSSERUNG)

Um ohne Unterbrechung der eingestellten Zyklen zu bewässern, die [MANUAL]-Taste drücken und dann die Dauer mit + und - auf 1 bis 240 Minuten einstellen.

- Zum Abschalten der manuellen Bewässerung Drehschalter auf OFF (Aus) stellen.
- Um den programmierten Zyklus wieder aufzunehmen, Drehschalter wieder auf AUTO stellen.

FEHLERSUCHE

Wasser fließt nicht zur gewünschten Zeit.

Prüfen Sie, ob:

- die Uhrzeit korrekt eingestellt ist, inkl. AM bzw. PM.
- die Startzeit wie gewünscht eingestellt ist, inkl. AM bzw. PM.
- die Regenverzögerungsfunktion aktiviert ist.

Zeitschaltuhr bewässert nicht.

Prüfen Sie, ob:

- die Zeitschaltuhr auf AUTO eingestellt ist..
- der angeschlossene Wasserhahn aufgedreht ist.
- die Batterien leer sind.
- die Uhrzeit korrekt eingestellt ist, inkl. AM bzw. PM.
- die Regenverzögerungsfunktion aktiviert ist.

Wasser hört nicht auf zu fließen.

Prüfen Sie, ob:

- die Bewässerungsdauer auf die gewünschte Zeit eingestellt ist.



Orbit® Irrigation Products, Inc.
North Salt Lake, UT 84054
1-801-299-5555
www.orbitonline.com

© 2009 Orbit Irrigation Products, Inc.
All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.